2005 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

Описательная часть (VDS)

Мировой Индекс Изготовителя (WMI)

Контрольный символ

Отличительная часть (VIS)

JT2 DG12T OXO 049506

Символы

1.Страна изготовитель:
- J - Япония
- 1 - NUMMI
- 2 - Канада: TMMC
- 3 - Мексика: TMMBC
- 4 - США: TMMK
- 5 - США: TMMI & TMMCA

2.Производитель:
- T, N - Toyota

3.Тип транспортного средства:
- D, K, X, 1 - Пассажирский автомобиль
- D, E, L - Универсальный пассажирский автомобиль
- B, E, M - Грузовой автомобиль

4.Тип Кузова/Тип Привода:

Пассажирский автомобиль:
- A - 2 двери седан 4x2
- B - 4 двери седан 4x2
- C - 2 двери кузов-купе 4x2
- D - 3 двери кузов-лифтбек 4x2
- F - 2 двери кузов типа “кабриолет” 4x2
- K - 5 дверей седан 4x2
- L = 5 дверей универсал 4x4, седан 4x4

Универсальный пассажирский автомобиль:
- D, G - 4 или 5 дверей универсал 4x2
- E, H - 4 или 5 дверей универсал 4x4
- K, Z - 5 дверей универсал 4x2
- B - 5 дверей универсал 4x4
- M - 5 дверей фургон 4x2

Грузовой автомобиль:

Стандартная колесная база (Tundra)
- J - стандартная кабина 4x2 R - большая кабина 4x2

Короткая колесная база (Tacoma, Tundra)
- N - стандартная кабина ½ тонны 4x2
- P - стандартная кабина ½ тонны 4x4

Сверхдлинная колесная база (Tundra)
- E - двойная кабина 4x2
- D - двойная кабина 4x4

Длинная колесная база (Tacoma)
- T - длинная кабина / Access (2 ряда сидений, 4 двери) 4x2
- U - длинная кабина / Access (см. выше), 4x4
- J - двойная кабина 4x2
- L -двойная кабина 4x4

Сверхдлинная колесная база (Tacoma)
- K - двойная кабина 4x2
- M - двойная кабина 4x4

5.Семейство двигателя:

A = 3MZ-FE	F = 1MZ-FE	T = 2UZ-FE, 1NZ-FE
B = NZ-FXE	K = 2GR-FE	U = 1GR-FE
D = 2AZ-FE	P = 3MZ-FE	W = 3MZ-FE
E = 2AZ-FE	R = 1ZZ-FE	X = 2TR-FE
		Y = 2ZZ-GE

6. Серии:

0 = UZJ100L(LC)	NHW20L(Prius)	ZZT230L(Celica)
1 = ANT10L(tC)	TRN220L(Tacoma)	ZZT231L(Celica)
GRN210L(4Run)	TRN225L(Tacoma)	ZZW30L(MR2)
GRN215L(4Run)	GRN225L(Tacoma)	4 = GRN245L(Tacoma)
NCP12L(Echo)	3 = ACV30L(Camry)	TRN240L(Tacoma)
UZN210L(4Run)	MCV30L(Camry)	TRN245L(Tacoma)
UZN215L(4Run)	MCV31L(Solara)	UCK40L(Tundra)
2 = ACA23L(RAV4)	NCP31L(xB)	UCK41L(Tundra)
ACA28L(RAV4)	UCK30L(Tundra)	UCK45L(Sequoia)
ACU20L(Hlander)	UCK31L(Tundra)	5 = GRN250L(Tacoma)
ACU25L(Hlander)	UCK35L(Sequoia)	6 = TRN260L(Tacoma)
MCL20L(Sienna)	ZZE130L(Corolla)	TRN265L(Tacoma)
MCL23L(Sienna)	ZZE132L(Matrix)	GRN265L(Tacoma)
MCL25L(Sienna)	ZZE133L(Matrix)	NCP61L(xA)
MHU23L(Hlander)	ZZE134L(Matrix)	7 = GRN270L(Tacoma)
MHU28L(Hlander)		

7. Система безопасности / Уровень:

Пассажирский автомобиль:
- 0 - ремни безопасности с 2-мя подушками безопасности, боковые подушки и боковые подушки-шторки безопасности (для передних и задних сидений)
- 2 - ремни безопасности с 2-мя подушками безопасности
- 6 - ремни безопасности с 2-мя подушками безопасности, боковые подушки и боковые подушки-шторки, и коленная подушка безопасности (для водителя)
- 7 - ремни безопасности с 2-мя подушками безопасности и коленной подушкой безопасности (для водителя)
- 8 - ремни безопасности с 2-мя подушками безопасности и боковыми подушками безопасности

Универсальный / Грузовой автомобиль:

2 = DLX, Base, XLE	6 = SR5
3 = LE, XLE, CE	7 = Limited (4Runner)
4 = SR5	8 = Limited (Tundra, Sequoia)
5 = VX	9 = CE

8. Модель автомобиля:

A = Highlander, Sequoia		V = RAV4
B = Avalon	N = Tacoma	0 = MR2
C = Sienna	P = Solara	1 = Tundra
E = Corolla, Matrix	R = 4Runner	3 = ECHO
J = Land Cruiser	T = Celica	4 = Scion xA, xB
K = Camry	U = Prius	7 = Scion tC

Символы

12-17. Серийный номер

11.Место сборки:

0-9 - TMC	S - Индиана
C - Канада	Z - Fremont (CA)
U - Кентукки	M - Baja Калифорния

10.Модельный год:
- 5 = 2005

9.Контрольный символ:
- Только для внутреннего пользования фирмой-производителем и службой безопасности.